


Made By Loef
Mauritsstraat 3
6862 GL Oosterbeek
KvK-nummer: 65860619

MADE BY LOEF



www.MadeByLoef.nl

Fully Print Tafellamp

dit gegevensblad dekt de volgende producten:

<p>voet hexagon</p>	<p>De voet hexagon heeft een druppelachtige vorm bestaand uit 6 vlakken. deze voet is beschikbaar in een hoge en lage variant. de lage creëert een meer knusse schattige uitstraling terwijl de hoge een meer statige overziende uitstraling creëert. er zit een licht reliëf op het oppervlakte van de voet wat een bevredigende esthetische uitstraling creëert.</p>	<p>De voet is voorzien van een snoer met schakelaar en e14 fitting met externe schroefdraad. deze snoer en fitting zijn leverbaar in zwart en wit</p>
<p>voet rond</p>	<p>De voet rond heeft een druppelachtige vorm met een stabiele basis. deze voet is beschikbaar in een hoge en lage variant. de lage creëert een meer knusse schattige uitstraling terwijl de hoge een meer statige overziende uitstraling creëert. er zit een licht reliëf op het oppervlakte van de voet wat een bevredigende esthetische uitstraling creëert.</p>	<p>De voet is voorzien van een snoer met schakelaar en e14 fitting met externe schroefdraad. deze snoer en fitting zijn leverbaar in zwart en wit</p>
<p>kap rond</p>	<p>deze ronde kap heeft een rustige uitstraling. de open bovenkant zorgt er voor dat hetgeen dat zich boven de lamp bevindt wordt aangelicht. onderaan schijnt er indirect licht op de ondergrond met een schaduw van de bevestigingspunten. in deze ronde kap is een licht verticale lijn structuur terug te vinden die de bolling opdeelt in 100 segmenten. door de manier van het maken zijn er horizontale lijnen zichtbaar die iets weg hebben van de planeet jupiter</p>	<p>Deze kap is voorzien van een ronde cirkel met een gat van 28mm doorsnee. Hierdoor is hij perfect te bevestigen aan een E14 fitting met externe schroefdraad.</p>
<p>kap kreukel</p>	<p>deze kap kenmerkt zich door de iets wat klassieke vormgeving door de conische vorm. echter is hij niet symmetrische. doordat de wanden van de kap telkens van hoek veranderen krijg je een intrigerende schaduwwerking. dankzij de conische vorm wordt er minder licht naar boven geschoten en meer naar beneden gereflecteerd. deze kap is leverbaar in een hoge en een lage variant. het verschil is dat bij de hoge de vorm verder doorloopt, dit resulteert in dat er minder licht naar boven schijnt en dat je ook minder snel direct in de lamp kijkt.</p>	<p>Deze kap is voorzien van een ronde cirkel met een gat van 28mm doorsnee. Hierdoor is hij perfect te bevestigen aan een E14 fitting met externe schroefdraad.</p>



Varianten voet	4
Varianten kap	5
Combinaties	6
Specificaties	7
handleiding	8
benodigdheden.....	8
installatie.....	8
bediening.....	9
onderhoud.....	9
troubleshooting.....	9
lamp gaat niet aan.....	9
garantie.....	10
recycling.....	10
⚠ veiligheidswaarschuwing⚠.....	11
serienummers	12

Varianten voet

voet rond laag	voet rond hoog	voet hexagon laag	voet hexagon hoog
<p>geprinte voet inclusief vitting netsnoer met schakelaar</p>	<p>geprinte voet inclusief vitting netsnoer met schakelaar</p>	<p>geprinte voet inclusief vitting netsnoer met schakelaar</p>	<p>geprinte voet inclusief vitting netsnoer met schakelaar</p>
<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit PLA groen 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>	<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit PLA groen 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>	<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit PLA groen 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>	<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit PLA groen 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>

Varianten kap

kap rond	kreukel kap hoog	kreukel kap laag
geprinte kap voor in combinatie met de voetten	geprinte kap voor in combinatie met de voetten	geprinte kap voor in combinatie met de voetten
<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>	<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>	<p>beschikbaar in: PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk</p>

Combinaties

volledige lampvoet hoog + kap		volledige lampvoet laag + kap	
voet beschikbaar in:	kap beschikbaar in:	voet beschikbaar in:	kap beschikbaar in:
PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk	PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk	PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk	PLA koper PLA aluminium PLA wit 60% PLA 40% pine 60% PLA 40% bamboe 60% PLA 40% kurk



Specificaties

	waarde	MIN	MAX
Voltage	230 V AC		
Amperage	4 mA	0 mA	21 mA
Wattage	1 watt	0 watt	5 watt
type aansluiting lamp	E14		
vermogen lamp	1 watt	0	5 watt
type schroef	Torx 10		
ip rating	IP20		
materiaal	PLA	60%	100%
type stroom stekker	Euro plug acc. EN 50075		
gewicht			



handleiding

benodigdheden

Voor deze lamp heb je een 230v ac bron nodig voorzien van een overspanningsbeveiliging en aardlek bescherming.
(dit is verplicht en standaard in nederland)

installatie

lees de handleiding.

indien nodig draai de schroef ring van de voet los, plaats vervolgens de kap op di fitting en draai de schroef ring weer vast

plaats een geschikte led lamp van maximaal 5 Watt in de fitting.

Plaats de lamp op een geschikte stabiele locatie uit de buurt van warmtebronnen die een temperatuur kunnen bereiken boven de 50°C.

steek vervolgens de stekker in het stopcontact en gebruik de schakelaar om hem te bedienen



bediening

Aan / Uit:

Om de lamp aan of uit te schakelen dient u de schakelaar aan het snoer om te zetten

onderhoud

De lamp heeft weinig onderhoud nodig. Je kan hem afstoffen met een zachte borstel.

Mocht u de lamp willen vervangen dan kan dit door eerst de schakelaar uit te zetten, vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen. daarna kunt u de lamp vervangen.

troubleshooting

lamp gaat niet aan

1. zit de stekker in de lamp en in het stopcontact?
2. staat de schakelaar aan?
3. werkt het stopcontact naar behoren?
4. moet het lampje vervangen worden?
5. zit het probleem in de voet?



garantie

Op onze producten zit een garantie van 2 jaar. We staan volledig achter de kwaliteit van ons vakmanschap en bieden deze garantie om ervoor te zorgen dat je met vertrouwen van je aankoop kunt genieten. Ook na de 2 jaar garantie is er de mogelijkheid om producten te herstellen of repareren met het design for repair principe.

recycling

Als de lamp niet meer voldoet aan het gewenste effect, kan je hem weggeven aan iemand die er wel blij van wordt. mocht hij niet meer werken naar behoren kunt u het product retourneren en een compensatie hiervoor terug te krijgen afhankelijk van het huidige statiegeldsysteem. Wij zullen dan het product recyclen en waar mogelijk de grondstoffen hergebruiken.

Het is ook mogelijk om hem in te leveren bij een e-waste recycle station / inzamelpunt. Of als u weet wat u doet kunt u hem demonteren om zo al de verschillende elementen op een juiste manier aan te bieden bij uw afvalverwerker.



⚠ veiligheidswaarschuwing ⚠

let op! Deze lampen zijn geen speelgoed, bij onjuist gebruik is er risico op een elektrocutie! controleer of het apparaat geen beschadigingen heeft door slijtage, onjuist gebruik of door transport. als er wordt geconstateerd dat het apparaat niet voldoet aan de gestelde eisen dient u het niet meer te gebruiken totdat het probleem verholpen is volgens de norm. houd het product uit de buurt van warmtebronnen boven de 50°C en open vlammen. dit kan het product beschadigen en er is een ontbranding risico. gebruik altijd je verstand bij elektrische apparaten en zoek hulp of doe onderzoek bij twijfel. laat het product niet in het stopcontact zitten zonder een lamp in de fitting.





serienummers

deze handleiding is geldig voor de volgende serienummers:

SN:01.01.01.07.01.01.02.01	SN:01.01.02.07.01.01.02.01	SN:01.02.01.07.01.01.02.01	SN:01.02.02.07.01.01.02.01	SN:02.03.01.01.00.00.00.00	SN:02.02.00.01.00.00.00.00
SN:01.01.01.06.01.01.02.01	SN:01.01.02.06.01.01.02.01	SN:01.02.01.06.01.01.02.01	SN:01.02.02.06.01.01.02.01	SN:02.03.01.02.00.00.00.00	SN:02.02.00.02.00.00.00.00
SN:01.01.01.05.01.01.02.01	SN:01.01.02.05.01.01.02.01	SN:01.02.01.05.01.01.02.01	SN:01.02.02.05.01.01.02.01	SN:02.03.01.03.00.00.00.00	SN:02.02.00.03.00.00.00.00
SN:01.01.01.04.01.01.02.01	SN:01.01.02.04.01.01.02.01	SN:01.02.01.04.01.01.02.01	SN:01.02.02.04.01.01.02.01	SN:02.03.01.05.00.00.00.00	SN:02.02.00.05.00.00.00.00
SN:01.01.01.03.01.01.02.01	SN:01.01.02.03.01.01.02.01	SN:01.02.01.03.01.01.02.01	SN:01.02.02.03.01.01.02.01	SN:02.03.01.06.00.00.00.00	SN:02.02.00.06.00.00.00.00
SN:01.01.01.02.01.01.02.01	SN:01.01.02.02.01.01.02.01	SN:01.02.01.02.01.01.02.01	SN:01.02.02.02.01.01.02.01	SN:02.03.01.07.00.00.00.00	SN:02.02.00.07.00.00.00.00
SN:01.01.01.01.01.01.02.01	SN:01.01.02.01.01.01.02.01	SN:01.02.01.01.01.01.02.01	SN:01.02.02.01.01.01.02.01	SN:02.03.02.01.00.00.00.00	
SN:01.01.01.07.01.01.01.01	SN:01.01.02.07.01.01.01.01	SN:01.02.01.07.01.01.01.01	SN:01.02.02.07.01.01.01.01	SN:02.03.02.02.00.00.00.00	
SN:01.01.01.06.01.01.01.01	SN:01.01.02.06.01.01.01.01	SN:01.02.01.06.01.01.01.01	SN:01.02.02.06.01.01.01.01	SN:02.03.02.03.00.00.00.00	
SN:01.01.01.05.01.01.01.01	SN:01.01.02.05.01.01.01.01	SN:01.02.01.05.01.01.01.01	SN:01.02.02.05.01.01.01.01	SN:02.03.02.05.00.00.00.00	
SN:01.01.01.04.01.01.01.01	SN:01.01.02.04.01.01.01.01	SN:01.02.01.04.01.01.01.01	SN:01.02.02.04.01.01.01.01	SN:02.03.02.06.00.00.00.00	
SN:01.01.01.03.01.01.01.01	SN:01.01.02.03.01.01.01.01	SN:01.02.01.03.01.01.01.01	SN:01.02.02.03.01.01.01.01	SN:02.03.02.07.00.00.00.00	
SN:01.01.01.02.01.01.01.01	SN:01.01.02.02.01.01.01.01	SN:01.02.01.02.01.01.01.01	SN:01.02.02.02.01.01.01.01		
SN:01.01.01.01.01.01.01.01	SN:01.01.02.01.01.01.01.01	SN:01.02.01.01.01.01.01.01	SN:01.02.02.01.01.01.01.01		